

Changement des filtres semestriels



1 – A l'aide de la clé, dévisser les filtres



2 – Finir de dévisser à la main pour éviter qu'ils ne tombent



3 – Changer les filtres en respectant leur position



4 – Le dé-ionisateur à changer se trouve à gauche de la machine



5 – Enlever la bague blanche en la serrant vers l'intérieur



6 – Introduire un outil dans le « chapeau »



7 – Faire levier pour ôter le « chapeau »



8 – Retirer doucement le filtre en repérant le sens



9 – Remettre le filtre neuf doucement dans le bon sens



10 – Remettre le couvercle



11 – Remettre la bague blanche



12 – La pousser vers l'extérieur jusqu'à attendre 1 « Clic »